

## Integra apsaugos centralės vartotojo instrukcija

- Signalizacijos įjungimas / išjungimas surenkate kodą ir paspaudžiate #.
- Prieš signalizacijos įjungimą reikia uždaryti visus saugomus langus, duris, patalpose nejudėti. Galima signalizaciją įjungti ir su atviromis zonomis, įjungimo metu signalizacija praneša apie esančias atviras, atjungtas zonas ekranelyje parodydama pasirinkimą **1 = Arm, 2 = Check** ( Paspaudus „1“ signalizacija įjungiamas, paspaudus „2“ parodo atviras / atjungtas zonas, jei daugiau nei viena zona rodyklių pagalba parodo visas)
- Signalizacijos visų saugomų zonų būseną rodo taškiukas esantis žemiau datos:

**mažas taškiukas**, kai visos zonos uždarytos

**didelis taškiukas**, kai bent viena zona atvira

- Greitos komandos:

**Paspaudus 0 paskui #** greitas signalizacijos įjungimas nenaudojant įjungimui kodo

**Palaikius 1 (apie 3 sek.) kol supypsi pultelis** parodo visų zonų būsenas

**Palaikius 7 (apie 3 sek.) kol supypsi pultelis** parodo esančius gedimus

**Palaikius 8 (apie 3 sek.) kol supypsi pultelis** įjungiamas / išjungiamas durų skambutis

**Palaikius \* (apie 3 sek.) kol supypsi pultelis** įjungiamas gaisro aliarmas

**Palaikius # (apie 3 sek.) kol supypsi pultelis** įjungiamas užpuolimo aliarmas

- Vartotojo meniu komandos:

**Surinkus pagrindinį kodą ir paspaudus „\*“ patenkate į vartotojo meniu:**

**Arm** signalizacijos įjungimas

**Arming mode:**

**Full** pilnas signalizacijos įjungimas

**Full + bypasses** signalizacijos įjungimas su atjungtomis zonomis

**Stay** signalizacijos įjungimas liekant namuose

**Stay, delay = 0** signalizacijos įjungimas liekant namuose išjungiant įėjimo laiką

**Change own code** esamo kodo keitimas

**Users** papildomų kodų įvedimas, ištrynimasis, keitimas

**Zone bypasses** zonų atjungimas, išsirinkus rodyklių pagalba norimas atjungti zonas, atjungimą / pajungimą patvirtiname paspausdami „1“, ties atjungta zona užsidega „Y“ (Y raidė žymi atjungimą)

**Set time** laikrodžio nustatymas

**Events** sistemos įvykių atmintis, pasirinkus **ALL** rodomi visi sistemos įvykiai